


# IQOS

Korisničko uputstvo

IQOS 3

# Kako da koristite IQOS




## 1. UKLJUČITE VAŠ UREĐAJ

Pritisnite i držite dugme na IQOS Punjaču; Svetla za status Držača i status baterije će se upaliti.


## 2. PUNJENJE DRŽAČA

Ubacite IQOS Držač, a onda zatvorite kako bi počeo da se puni. Držač je napunjen onda kada svetlo za status Držača postane statično belo.

## IQOS 3 Punjač



# Kako da koristite IQOS




## 3. UBACITE PATRONU NESAGOREVAJUĆEG DUVANA

Ubacite i nežno pritisnite patronu, sve do linije na filteru.


## 4. ZAGREVANJE

Pritisnite i držite dugme na Držaču dok IQOS Držač ne zavibrira, a belo svetlo ne počne da treperi.

## IQOS 3 Držač



# Kako da koristite IQOS




## 5. POČNITE SA KORIŠĆENJEM


Uređaj je spremam za korišćenje kada IQOS Držač zavibrira dvaput, a svetlo postane statično belo.

## 6. SKORO ZAVRŠENO

Kako bi označio poslednjih 30 sekundi, IQOS Držač će dvaput zavibrirati, a belo svetlo će početi da treperi.



Adapter za napajanje



Kabl za punjenje




IQOS Čistač



IQOS Štapići za čišćenje

# Kako da koristite IQOS



**7. IZVADITE PATRONU  
NESAGOREVAJUĆEG DUVANA**  
Povucite Poklopac nagore,  
a zatim izvadite iskorišćenu  
patronu.

**8. ČIŠĆENJE**  
Povucite Poklopac i zatim  
ga odložite. Ubacite IQOS  
Čistač i nežno okrenite.  
Za optimalan rezultat, čistite  
vaš uređaj svakodnevno.

## UPOZNAJTE IQOS

Za kompletno korisničko uputstvo i podršku Korisničkog  
servisa, posetite [www.iqos.com](http://www.iqos.com)


Preuzmite aplikaciju IQOS Connect na Google Play\* platformi




\*Google Play i logotip Google Play su žigovi kompanije Google LLC.

\*Aplikacija IQOS Connect možda nije dostupna u vašoj zemlji.

# Korisni saveti




**PROVERA STATUSA BATERIJE**  
Dodirnite dugme na IQOS Punjaču da biste proverili nivo baterije.



**RESETOVANJE**  
Pritisnite i držite dugme na IQOS Punjaču u trajanju od 10 sekundi, a zatim ga pustite. Svetlo za status baterije će se postepeno upaliti, dvaput zatrepereti a zatim pojačati da bi se potvrdilo resetovanje.



**BELO SVETLO JE DVAPUT ZATREPARELO**  
IQOS je izvan radne temperature ( $<0^{\circ}\text{C}/>50^{\circ}\text{C}$ ). Sačekajte dok uređaj ne bude u granicama radne temperature.



**CRVENO SVETLO TREPERI**  
Resetujte IQOS.  
Ako se treperenje nastavi, обратите се Корисничком сервису.



Ovaj simbol označava da je neophodan oprez pri rukovanju proizvodom.

## BEZBEDNOSNA UPOZORENJA I INSTRUKCIJE

### MOLIMO VAS DA PROČITATE I SAČUVATE OVE INSTRUKCIJE

Bezbednosna upozorenja i instrukcije sadržane u ovom dokumentu ne mogu obuhvatiti sve moguće okolnosti i situacije koje mogu nastati. Oprez i pažnja su neophodni prilikom korišćenja ili održavanja bilo kakvog elektronskog proizvoda za ličnu upotrebu. Kako biste smanjili rizik od povrede, uvek koristite ovaj proizvod u skladu sa instrukcijama proizvođača. Ovaj proizvod ne sadrži delove koje može popravljati korisnik. Ne pokušavajte da otvorite, popravite ili zamenite bilo koju komponentu proizvoda ili baterije – ukoliko to učinite može doći do povrede. Nikada ne koristite proizvod u prostorijama u kojima ima zapaljivih materija, tečnosti i gasova. Ovaj proizvod se sme puniti jedino pri bezbednom, veoma niskom naponu. Punite ovaj proizvod isključivo u zatvorenom prostoru. Sledeći simbol označava da je potrebna posebna odvojiva jedinica za napajanje radi povezivanja električnog aparata na električnu mrežu. Oznaka tipa jedinice za napajanje navedena je pored simbola. Oznaka tipa napajanja navodi se kao SxxA2x, što znači da se za punjenje proizvoda mogu koristiti različiti modeli adaptera u zavisnosti od utikača u dатој regiji. Svoj proizvod punite koristeći isključivo jedan od sledećih modela AC Adaptera za napajanje koje je odobrio IQOS™: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27. Ne dodirujte ovaj proizvod ako se pokvasi ili potopi u bilo koju tečnost. Ovaj proizvod ne treba izlagati padovima ili jakim udarima. Nikada ne pokušavajte da dodirnete oštricu Držača, to može izazvati telesnu povredu ili oštećenje oštice Držača. Držite van domaćaja dece u svakom trenutku i osigurajte da se ne igraju ovim proizvodom. Ovaj proizvod nije namenjen osobama sa smanjenim fizičkim,

senzornim ili mentalnim sposobnostima i nedovoljnim znanjem, osim ukoliko su pod nadzorom ili su im date instrukcije za njegovu bezbednu upotrebu i razumeju opasnost koja preti njegovim korišćenjem. Ne koristite ovaj proizvod u sledećim okolnostima:

- i) Na mestima gde je zabranjena upotreba elektronskih uređaja;
- ii) Na izvorima toplove ili u blizini izvora toplove, kao što su radijatori ili vatra; iii) Ukoliko je oštećen, pokvaren ili polomljen i
- iv) Ukoliko je bio izložen visokim temperaturama ili vlazi.

## **PAŽNJA**

IQOS sistem radi isključivo sa patronama nesagorevajućeg duvana. Nikada nemojte koristiti IQOS sa cigaretama ili sličnim proizvodima ili sa dodacima koje proizvođač nije odobrio. Ne uklanjajte patrone za vreme upotrebe. Patrone nesagorevajućeg duvana su namenjene za jednokratnu upotrebu i ne smeju se nikada koristiti više puta, paliti šibicom, upaljačem ili nekim drugim izvorom plamena.

### **Duvan i uticaj na zdravlje**

- IQOS nije proizvod bez rizika i namenjen je isključivo punoletnim pušačima koji žele da nastave sa konzumiranjem duvana.
- Patrone nesagorevajućeg duvana sadrže nikotin, koji stvara zavisnost.
- IQOS nije alternativa za ostavljanje cigareta. Najbolji način da se smanje rizici po zdravlje koje prouzrokuje duvan jeste da se u potpunosti prestane s korišćenjem duvana i nikotina.

### **Nikotin**

- Nikotin je prirodno prisutan u duvanu koji se koristi u patronama nesagorevajućeg duvana.
- Nikotin stvara zavisnost i može imati neželjena dejstva slična onima povezanim s drugim proizvodima koji sadrže nikotin, poput glavobolje, mučnine ili iritacije grla. Ako se pojave ovi simptomi, prestanite da koristite patrone nesagorevajućeg duvana i obratite se lekaru.
- IQOS nije namenjen osobama koje imaju srčane probleme, visok krvni pritisak ili dijabetes.
- IQOS se ne sme koristiti u toku trudnoće ili dojenja.
- Ako ste u drugom stanju, dojite ili smatrate da postoji mogućnost da ste u drugom stanju, treba da prestanete sa korišćenjem duvana i nikotina u potpunosti i obratite se lekaru.

### **Deca i adolescenti**

- IQOS je namenjen isključivo punoletnim pušačima.
- Deca i adolescenti ni u kom slučaju ne smeju da koriste IQOS.

## **⚠ VAŽNE BEZBEDNOSNE INFORMACIJE**

### **⚠ UPOZORENJE Opasnost od gušenja i gutanja**

- Držite patrone nesagorevajućeg duvana van domaćaja dece i kućnih ljubimaca.
- OPASNOST OD GUŠENJA — patrone nesagorevajućeg duvana sadrže sitne delove.
- OPASNOST OD GUTANJA — U slučaju gutanja patrona nesagorevajućeg duvana, odmah se obratite lekaru zbog rizika od gutanja nikotina.

### **⚠ UPOZORENJE Rizik od baterije**

IQOS napajaju zaptivene litijum-jonske (Li-ion) baterije. U normalnim uslovima korišćenja, baterija je zaptivena. Ukoliko dođe do curenja tečnosti iz baterije, preduzmite sledeće mere predostrožnosti:

- Ako progutate tečnost, odmah se obratite lekaru. Nemojte izazivati povraćanje niti unositi hranu ili piće.
- Ako je došlo do udisanja fluida, izadžite na svež vazduh i potražite pomoć lekara.
- U slučaju kontakta s kožom, operite ruke i ne dodirujte oči.
- U slučaju kontakta s očima, odmah isperite tekućom vodom u trajanju od najmanje 15 minuta i obratite se lekaru.

### **⚠ OPREZ Rizik od vrelog aerosola**

- Prilikom korišćenja uređaja IQOS u toplim i vlažnim vremenskim uslovima, voda u aerosolu stvara osećaj izuzetno visoke temperature aerosola.
- Da bi se izbegao ovaj osećaj, čuvajte patronе nesagorevajućeg duvana na hladnom i suvom mestu. Ne izlažite proizvod uslovima visoke vlažnosti ili direktnom sunčevom svetlu. Ne koristite IQOS u uslovima visokih temperatura ili u periodima visoke vlažnosti.
- Ako osetite nelagodu, prestanite da koristite proizvod i obratite se lekaru.

### **⚠ OPREZ Rizik od alergijske reakcije**

- IQOS može izazvati alergijsku reakciju.
- Prestanite da koristite IQOS i odmah se obratite lekaru ako osetite neki od sledećih simptoma koji bi mogli ukazivati na ozbiljnu alergijsku reakciju: oticanje lica, usana, jezika, desni, grla ili tela, otežano disanje ili šištanje.

### **Prijavljivanje neželjenih događaja ili incidenta**

Ako iskusite neke neželjene posledice po zdravlje prilikom korišćenja aparata IQOS, obratite se lekaru za pomoć.

Svaki neželjeni događaj ili incident možete prijaviti direktno svom lokalnom Korisničkom servisu (njihove podatke možete pronaći u brošuri Korisnički servis i Garancija).

Prijavljuvajući neželjenih dejstava možete pomoći u pružanju više informacija o bezbednosti ovog proizvoda.

Za više informacija posetite [www.iqos.com](http://www.iqos.com)

## **INFORMACIJE O ODLAGANJU IQOS 3 UREĐAJA**



Ovaj simbol na uređaju ili na njegovoj ambalaži označava da se uređaj i zasebni delovi (uključujući baterije) ne smeju uklanjati sa običnim otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, vaša je odgovornost da predate uređaj na određeno mesto za prikupljanje i recikliranje EE-otpada (otpada električnih i elektronskih proizvoda). Između ostalog, potrošene baterije za bacanje mogu se vratiti besplatno na mestu prodaje.

Odvjedno prikupljanje i recikliranje EE-otpada (uključujući baterije) kao i njegovo blagovremeno odlaganje pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i osiguranju da se otpad reciklira na način koji štiti zdravlje ljudi i životnu sredinu. Odlaganje EE-otpada kao nerazvrstanog komunalnog otpada (npr. spaljivanjem ili odlaganjem na deponiji) može imati negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Za više informacija o tome gde možete odložiti svoj EE-otpad za reciklažu, obratite se organu lokalne uprave, lokalnoj komunalnoj službi za odlaganje otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Lokalni uvoznik uređaja obezbeđuje finansiranje postupka obrade i reciklaže EE-otpada koji je vraćen kroz sabirne punktove u skladu sa važećim propisima.

## TEHNIČKI PODACI

### IQOS 3 Držač

Model: A1404

Tip baterije:

Li-ion baterija za punjenje

Ulaz: 3,7V  1,6 A

### IQOS AC Adapter za napajanje

Model: S52A21, S21A20, S21A22,

S21A23, S21A25, S21A27

Ulaz: 100 V - 240 V~ 50/60 HZ 0,3 A

Izlaz: 5V  2A

### USB kabl tip C

### Instrukcije za uklanjanje baterije (radi odlaganja i reciklaže)

Baterije ne smiju biti uklanjane od strane korisnika. Na kraju veka trajanja proizvoda, samo ovlašćeno lice zaduženo za reciklažu sme bezbedno da ukloni baterije prateći sledeće korake.

#### *IQOS 3 Džepni punjač (A1504):*

Korak 1: Potrebno je u potpunosti isprazniti bateriju uređaja pre rasklapanja. Uklonite poklopac, a zatim uklonite vijak sa obe strane.

Korak 2: Odvojite Punjač od kućišta.

Korak 3: Odvrnite vijke da biste uklonili držač

Korak 4: Odvojite sav FPC i konektor da biste uklonili PCB punjača.

Korak 5: Uklonite bateriju i odložite je u skladu sa lokalnim propisima.

#### *IQOS 3 Držač (A1404):*

Korak 1: Potrebno je u potpunosti isprazniti bateriju uređaja pre rasklapanja. Uklonite prednji deo kućišta sa Držača.

Korak 2: Uklonite zadnji deo kućišta.

Korak 3: Uklonite dugme za uključivanje sa Držača.

Korak 4: Uklonite lepak i zalemljeni deo da biste odvojili bateriju od srednjeg dela i okvira. Srednji deo se mora otvoriti sečenjem zbog lepka.

Korak 5: Uklonite bateriju i odložite je u skladu sa lokalnim propisima.

Ovim kompanija Philip Morris Products S.A. izjavljuje da je IQOS 3 u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Zvanična Deklaracija o usaglašenosti može se naći na:

[www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity)

IQOS 3 Model A1504 radi u frekvencijskom opsegu 2,402 – 2,480 GHz uz maksimalnu izlaznu snagu RF od 7,0 dBm.

Projektovano i proizvedeno pod rukovodstvom kompanije Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Švajcarska.



Oznaka i logotipi Bluetooth® su registrovani žigovi čiji je vlasnik kompanija Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova od strane kompanije Philip Morris Products S.A. i njenih filijala je na osnovu licence. Ostali žigovi i komercijalne oznake pripadaju njihovim vlasnicima.

© 2018 Copyright Philip Morris Products S.A.



49.E572