

49.V756

13-May-26 16:19:38 V2

File name: 49.V756-CS04-DP-For_View-02
Item Desc: BONDS2 CS04 SWI
135.00X136.00 AST-039539
Prod Cat: M0401 - RRP HTP Main Kit
BONDS 2
-

SERBIA DOM - CS04

Former item:

Template Code: TMP-001744

GBOM Code:

Pack format: Publicity Insert/Onsert/Outsert - 49

Technical drawing: TD-IN0666-01

Flat Size (mm): 135 x 136

3D Size (mm): 0 x 68 x 135

Barcode number:

Barcode type & size: - %

Pack Dev: Simsek, Zelal Buse
zelalbuse.simsek@pmi.com

- Readability of barcode specified in size and position is
printer's responsibility.

- ALWAYS USE EXISTING TOOLS.

- Scale : 100%
- Remarks: AST-039539
- Reason for change: NPL

THIS PDF IS OPTIMIZED FOR VISUALIZATION
FOR PRINT PRODUCTION REFER TO MAIN GTP
Final colors must match approved Color Standard

Colors & tools (DOES NOT REPRESENT PRINTING SEQUENCE)

 DARK GREY
 OPV LACQUER

Back

TEHNIČKI PODACI

Držač:

BONDS 2 by IQOS™

Model: M0051-BR

Ulaz: 5V  2 A

Tip baterije: Puniiva litijum-jonska baterija

Nazivni napon baterije: 3.6V

Model baterije: BAT0513

Informacije o kompatibilnom naponskom adapteru:
Ulaz: 100 V-240 V- 50-60 Hz 0.3 A

Izlaz: 5.0 V  2.0 A

Npr. modeli: S82A40, S82A41, S82A42, S82A43,

S82A45, S82A46

Koristiti sa priloženim kablom za punjenje

Informacije o kompatibilnoj bateriji:

Tip: Punjiva litijum-jonska baterija

Npr. model: BAT0513 (ili ekvivalent)

Nazivni napon: 3.6V

Nazivni kapacitet: 2900mAh

Nazivna energija: 10.44Wh

Nisu svi uređaji navedeni u ovim Bezbednosnim uporenjenjima i uputstvima uključeni u ovo pakovanje.

INFORMACIJE O ODLAGANJU

Važi u Evropskoj uniji i Evropskom ekonomskoj zoni
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se ovaj proizvod i njegovi pojedinačni delovi (uključujući baterije) ne smeju odlagati

 zajedno sa ostalim kućnim otpadom. Umesto toga, vaša je odgovornost da otpadnu opremu odložite tako što ćete je predati na određeno mesto za sakupljanje radi reciklaže otpadne električne i elektronske opreme. Pored toga, otpadne baterije mogu se besplatno vratiti na mestu prodaje. Odvojeno sakupljanje i reciklaža otpadne opreme (uključujući baterije) u trenutku odlaganja pomažu u očuvanju prirodnih resursa i obezbeđuju da se reciklaža vrši na način koji štiti ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Odlaganje otpadne opreme kao nesortiranog komunalnog otpada (npr. spaljivanje otpada ili odlaganjem na deponiju) može imati negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Za više informacija o tome gde možete odložiti svoju otpadnu opremu radi reciklaže, obratite se lokalnoj gradskoj upravi, lokalnoj službi za odlaganje kućnog otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod. Lokalni uvoznik proizvoda obezbeđuje finansiranje tretmana i reciklaže otpadne opreme vraćene putem ovih određenih mesta za sakupljanje u skladu sa lokalnim zahtevima.

POTVRDA O USAGLAŠENOSTI

Dizajnirano i proizvedeno pod rukovodstvom kompanije Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Švajcarska.

© 2026 Copyright Philip Morris Products S.A.



49.V756

Front

bonds2
by IQOS

 Ovo je simbol za bezbednosno upozorenje. Koristi se da vas upozori na moguće opasnosti od fizičke povrede.

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA I INSTRUKCIJE

PROČITAJTE SVA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA I INSTRUKCIJE PRE UPOTREBE DA BISTE IZBEGLI PUVREDU.

Ova bezbednosna upozorenja i instrukcije ne mogu obuhvatiti sve moguće okolnosti koje mogu nastati, tako da korisnici treba da postupaju pažljivo i oprezno.

SAČUVAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA I INSTRUKCIJE POŠTO SADRŽE VAŽNE INFORMACIJE.

Ova Bezbednosna upozorenja i uputstva primenjuju se na BONDS 2 by IQOS™ sa uklonjivom i zamenljivom baterijom.

Za online verziju ili bilo kakva ažuriranja ovih Bezbednosnih upozorenja i uputstava pogledajte stranicu Važne informacije na www.iqos.com.

CILJNA GRUPA

• BONDS 2 by IQOS™ i ROUNDHEAT STICKS™ patrone namenjeni su isključivo punoletnim korisnicima.

• BONDS 2 by IQOS™ i ROUNDHEAT STICKS™ patrone namenjeni su punoletnim osobama koje bi inače nastavile da koriste duvan ili proizvode koji sadrže nikotin.

• Deca i adolescenti ne smeju da koriste BONDS 2 by IQOS™ niti ROUNDHEAT STICKS™ patrone ni u kom slučaju.

• Ovaj proizvod ne treba da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedovoljnim znanjem, osim u slučaju da su pod nadzorom ili su im date instrukcije za upotrebu proizvoda na bezbedan način i razumeju opasnosti koje mogu nastati njegovim korišćenjem.

Panel 2

DUVAN I NIKOTIN

• ROUNDHEAT STICKS™ patrone sadrže nikotin, koji stvara zavisnost.

• BONDS 2 by IQOS™ i ROUNDHEAT STICKS™ nisu proizvodi bez rizika. Najbolji način da se smanje rizici po zdravlje koje prouzrokuju duvan i nikotin jeste da se u potpunosti prestane sa korišćenjem davana i nikotina.

• Neki korisnici mogu iskusiti bolove u stomaku, grudnom košu, osećaj gušenja, kašalj, otežano disanje, vrtoglavicu, suva usta, suvo grlo, upalu desni, glavobolju, iscrpljenost, zapušenost nosa, mučninu, nadraženost u ustima, lupanje srca, nadraženost grla i povraćanje.

• Ljudi koji boluju od srčanih bolesti ili su im podložni, koji boluju od dijabetesa, epilepsije ili imaju iznenadne napade, ne smeju da koriste proizvode koji sadrže nikotin.

• Proizvodi koji sadrže nikotin ne smeju se koristiti u toku trudnoće ili dojenja. Ako ste u drugom stanju, dajte ili mislite da ste možda u drugom stanju, treba da prestanete sa korišćenjem davana i nikotina u potpunosti.

• Prestanak pušenja ili prelazak na BONDS 2 by IQOS™ i ROUNDHEAT STICKS™ ili druge proizvode koji sadrže nikotin može zahtevati korigovanje doze određenih lekova (npr. teofilina, klozapina, rapinirala).

• Ukoliko ste u neodumici da li možete koristiti BONDS 2 by IQOS™ i ROUNDHEAT STICKS™ imajući u vidu vaše trenutno zdravstveno stanje, obratite se lekaru.

VAŽNE BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

UPOZORENJE

OPASNOST OD GUŠENJA, GUTANJA I RUKOVANJA

• Držite BONDS 2 by IQOS™ i ROUNDHEAT STICKS™ van domašaja dece i kućnih ljubimaca u svakom trenutku.

• OPASNOST OD GUŠENJA — BONDS 2 by IQOS™ uređaji, aksesoari i ROUNDHEAT STICKS™ sadrže sitne delove.

• OPASNOST OD GUTANJA — Ako se progutaju patrone ROUNDHEAT STICKS™, odmah se obratite lekaru zbog rizika od trovanja nikotinom.

• OPASNOST PRI RUKOVANJU — Nemojte lomiti niti otvarati patrone ROUNDHEAT STICKS™ (u zavisnosti od dostupnosti u odgovarajućoj zemlji) niti rukovati bazom patronne. Ukoliko baza patronne dođe u kontakt sa kožom, odmah operite sapunom i vodom. Ako baza patronne dođe u kontakt sa očima, pažljivo ispirajte vodom nekoliko minuta.

UPOZORENJE

ELEKTRIČNE OPASNOSTI

Ukoliko se ne slede ova bezbednosna upozorenja i instrukcije, može doći do požara, eksplozije, strujnog udara, povrede ili oštećenja proizvoda, drugih stvari ili imovine:

• Nemojte koristiti BONDS 2 by IQOS™ na mestima gde je zabranjena upotreba elektronskih uređaja.

• Nemojte puniti niti koristiti BONDS 2 by IQOS™ ili njegove aksesoare ukoliko su oštećeni, pokvareni ili polomljeni.

• Nemojte koristiti BONDS 2 by IQOS™ ako deluje da curi tečnost iz baterije.

• OPASNOST OD GUTANJA — Gutanje malih delova može dovesti do povreda unutrašnjih organa. U slučaju gutanja, odmah potražite medicinsku pomoć.

• OPASNOST PRI RUKOVANJU — Pažljivo rukujte baterijom uređaja BONDS 2 by IQOS™ i zamenskom baterijom. Tokom procesa zamene baterije koristite PH00 odvijač. PH00 odvijač ima oštre ivice i mora se koristiti pažljivo i isključivo u skladu sa uputstvima za uklanjanje i zamenu baterije. Primenjena prekomerna sila može dovesti do klizanja vrha odvijača i izazvati povredu.

UPOZORENJE

RIZIKI OD BATERIJE

BONDS 2 by IQOS™ napajaju zaptivene litijum-jonske (Li-ion) baterije.

• Nemojte nastaviti sa postupkom uklanjanja i zamene baterije ako baterija BONDS 2 by IQOS™ ili zamenska baterija izgleda oštećeno, izmenjeno, da curi ili je na drugi način neispravna. Takve baterije odmah odložite u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada.

• Rukujte pažljivo. Nemojte ispuštati uređaj ili zamensku bateriju niti ih izlagati jakim udarcima.

• Nemojte koristiti oštre alate jer mogu probušiti bateriju, niti pokušavajte da je savijate ili da na nju primenjujete prekomernu silu.

• Nemojte pokušavati da punitе, menjate, rastavljate, bušite, lomite, zagrevate ili spaljujete zamenjenu bateriju.

• Zamenjenu bateriju odložite u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada.

• Nemojte izlagati zamensku bateriju ekstremnim temperaturnim uslovima.

• Zamensku bateriju čuvajte na čistom, suvom i hladnom mestu.


• Nemojte izlagati zamensku bateriju visokoj vlažnosti ili direktnoj sunčevoj svetlosti.

• Nemojte koristiti zamensku bateriju koja je bila izložena prekomernoj toploti ili vlazi.

• Philip Morris Products S.A. nije odgovoran za proveru kompatibilnosti bilo kojih baterija trećih strana sa uređajem BONDS 2 by IQOS™.

• Korišćenje nekompatibilnih baterija može dovesti do ozbiljnih bezbednosnih rizika i oštećenja uređaja.

Za uputstva o uklanjanju i zameni baterije uređaja BONDS 2 by IQOS™ pogledajte ova Bezbednosna upozorenja i uputstva i priložena uputstva za uklanjanje i zamenu baterije ili i skenirajte QR kod.



iqos.com/support/userdocs

Panel 6

• Pažljivo pročitajte i strogo se pridržavajte datih uputstava za uklanjanje i zamenu baterije. Ne preskačite nijedan korak i ne menjajte redosled.

• Proces uklanjanja i zamene baterije ne bi trebalo da obavljaju osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima.

• Sa zamenskom baterijom i svim delovima uređaja BONDS 2 by IQOS™ rukujte nežno i pažljivo.

• Uklanjanje i zamenu baterije uvek obavljajte na ravnoj, suvoj i čistoj površini u zatvorenom prostoru i van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

• Pre umetanja nove baterije proverite ležište baterije na prisustvo stranih materijala i obezbedite da su originalne lepljive trake lepljive uklonjene i zamenjene novim lepljivim trakama. Tokom procesa uklanjanja i zamene baterije ne koristite rastvaraću niti bilo kakva sredstva za čišćenje.

• Nemojte nastaviti sa procesom uklanjanja i zamene baterije BONDS 2 by IQOS™ ako su konektor ploča-ploča ili baterija slučajno oštećeni tokom procesa uklanjanja i zamene. Ako su oštećeni, odložite delove i ceo uređaj u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada.

• Nemojte koristiti metalne predmete za sastavljanje ili rastavljanje baterije i obezbedite da baterija ne dolazi u kontakt sa drugim baterijama, metalnim delovima ili oštrim predmetima jer to može izazvati kratki spoj na bateriji.

• Za uklanjanje i zamenu baterije BONDS 2 by IQOS™ biće vam potrebni: PH00 odvijač, kompatibilna baterija sa dvostranim lepljivim trakama, sertifikovani naponski adapter i Tupe C kabl za punjenje koji su isporučeni sa uređajem ili potiču iz pouzdanog izvora.

• Pre početka uklanjanja i zamene baterije, ostavite uređaj da se ohladi (približno 5 minuta ako je upotreba upravo završena) i obezbedite da je baterija ispražnjena (uključena je samo jedna bela LED lampica).

• Nemojte nastaviti sa zamenom baterije kod uređaj ne bude u režimu zamene baterije (potvrđeno belim i crvenim LED lampicama).

• Nemojte izlaziti iz režima zamene baterije (pogledajte priložena uputstva za uklanjanje i zamenu baterije) dok se stara baterija ne ukloni i nova baterija ne umetne.

• U slučaju slučajnog ulaska u režim zamene baterije (potvrđeno belim i crvenim LED lampicama), ili ako želite da prekinete zamenu baterije i nastavite sa starom baterijom, dugo pritisnite dugme 4 sekunde da biste izšli iz režima zamene baterije.

• Nakon upotrebe zatvorite poklopac uređaja kako biste izbegli nakupljanje stranih materijala (kao što su čestice prašine) u grejnoj komori i pre upotrebe ROUNDHEAT STICKS™ proverite grejnu komoru na prisustvo stranih materijala.

• Pažljivo rukujte uređajem. Nemojte ispuštati uređaj BONDS 2 by IQOS™ niti ga izlagati jakim udarcima.

• Ovaj proizvod ne sadrži delove koje korisnik može sam servisirati. Osim ako nije drugačije navedeno u odeljku „SLEDEĆA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA I UPUTSTVA SE ODNOSI NA ZAMENSKU BATERIJU I UKLANJANJE I ZAMENU BATERIJE“, ne pokušavajte da otvarate, menjate, servisirate, rastavljate ili popravljate bilo koju komponentu ovog proizvoda niti da zamenjujete bilo koji od njegovih delova.

• Nemojte koristiti ovaj proizvod ako je bio izložen prekomernoj hladnoći, toploti ili vlazi.

• Nemojte dodirivati uređaj BONDS 2 by IQOS™ i/ili njegovu dodatnu opremu ako se pregrejavaju, varnice, dime, se zapale ili gore. Ako je primenljivo i moguće, budite oprezni prilikom isključivanja ili odvajanja izvora napajanja.

• Ne pokušavajte da ubacite bilo kakav predmet u grejnu komoru osim ROUNDHEAT STICKS™.

• Preporučuje se korišćenje ovog proizvoda na temperaturama između >0°C/<40°C.

• ROUNDHEAT STICKS™ su namenjeni isključivo za jednokratnu upotrebu i nikada se ne smeju ponovo koristiti niti paliti šibicom, upaljačem ili bilo kojim drugim izvorom plamena.

• Nikada ne odlažite uređaj BONDS 2 by IQOS™ i/ili njegovu dodatnu opremu zajedno sa drugim kućnim otpadom, jer mogu doći u kontakt sa vodom i/ili drugim tečnostima.

• Ovaj uređaj sadrži bateriju koju korisnik može ukloniti

Panel 3

• Punite ovaj proizvod isključivo u zatvorenom prostoru, koristeći bezbedan veoma nizak napon (Safety Extra Low Voltage) sa izlazom od 5V; 2A.

• Koristite sertifikovani adapter za napajanje iz pouzdanog izvora i kabl za punjenje koji je dostavljen u pakovanju. Pogledajte odeljak „Tehnički podaci“ za detalje o kompatibilnosti kabl a adaptera.

• Nemojte koristiti, puniti ili čuvati BONDS 2 by IQOS™ na mestima sa visokim temperaturama (kao na primer u kolima tokom leta ili blizu izvora toplotе kao što su radijatori ili kamini).

• Nemojte koristiti BONDS 2 by IQOS™ na mestima gde ima zapaljivih materijala, tečnosti ili gasova.

• BONDS 2 by IQOS™ adapter za napajanje i kabl za punjenje ne treba dovoditi u dodir sa tečnostima. Ne dodirujte BONDS 2 by IQOS™ i/ili njegove aksesoare ako se pokvase ili potope u neku tečnost.

• Nemojte čistiti uređaj sredstvima za čišćenje

• Nemojte čistiti uređaj dok je uključen.

• Periodično čistite priključak za punjenje uređaja BONDS 2 by IQOS™ kako biste izbegli nakupljanje stranih materija (kao što su čestice prašine) i pre upotrebe kabla za punjenje proverite da li u priključku ima stranih materijala.

• Nakon upotrebe zatvorite poklopac uređaja kako biste izbegli nakupljanje stranih materijala (kao što su čestice prašine) u grejnoj komori i pre upotrebe ROUNDHEAT STICKS™ proverite grejnu komoru na prisustvo stranih materijala.

• Pažljivo rukujte uređajem. Nemojte ispuštati uređaj BONDS 2 by IQOS™ niti ga izlagati jakim udarcima.

• Ovaj proizvod ne sadrži delove koje korisnik može sam servisirati. Osim ako nije drugačije navedeno u odeljku „SLEDEĆA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA I UPUTSTVA SE ODNOSI NA ZAMENSKU BATERIJU I UKLANJANJE I ZAMENU BATERIJE“, ne pokušavajte da otvarate, menjate, servisirate, rastavljate ili popravljate bilo koju komponentu ovog proizvoda niti da zamenjujete bilo koji od njegovih delova.

• Nemojte koristiti ovaj proizvod ako je bio izložen prekomernoj hladnoći, toploti ili vlazi.

• Nemojte dodirivati uređaj BONDS 2 by IQOS™ i/ili njegovu dodatnu opremu ako se pregrejavaju, varnice, dime, se zapale ili gore. Ako je primenljivo i moguće, budite oprezni prilikom isključivanja ili odvajanja izvora napajanja.

• Ne pokušavajte da ubacite bilo kakav predmet u grejnu komoru osim ROUNDHEAT STICKS™.

• Preporučuje se korišćenje ovog proizvoda na temperaturama između >0°C/<40°C.

• ROUNDHEAT STICKS™ su namenjeni isključivo za jednokratnu upotrebu i nikada se ne smeju ponovo koristiti niti paliti šibicom, upaljačem ili bilo kojim drugim izvorom plamena.

• Nikada ne odlažite uređaj BONDS 2 by IQOS™ i/ili njegovu dodatnu opremu zajedno sa drugim kućnim otpadom, jer mogu doći u kontakt sa vodom i/ili drugim tečnostima.

• Ovaj uređaj sadrži bateriju koju korisnik može ukloniti

Panel 4

i zameniti u skladu sa priloženim uputstvima. Koristite isključivo kompatibilnu zamensku bateriju. Nemojte koristiti nekompatibilne baterije za zamenu baterije uređaja BONDS 2 by IQOS™, jer to može izazvati oštećenje, kratak spoj ili požar.

UPOZORENJE

RIZIKI OD BATERIJE

Uređaj BONDS 2 by IQOS™ napaja se zapečaćenim litijum-jonskim (Li-ion) baterijama. Ako primetite curenje tečnosti iz baterije uređaja BONDS 2 by IQOS™ ili iz bilo koje zamenske baterije, sledite sledeće mere predostrožnosti:

• Ako progutate tečnost koja curi iz baterije, odmah se obratite lekaru. Nemojte izazivati povraćanje niti unositi hranu ili piće.

• Ako udahnute isparenje iz baterije koja curi, izađite na svež vazduh i obratite se lekaru po potrebi.

• U slučaju da tečnost koja curi iz baterije dođe u kontakt sa kožom, operite zahvaćenu površinu, uključujući ruke, i ne dodirujte oči.

• U slučaju da tečnost koja curi iz baterije dođe u kontakt sa očima, odmah ih isperite čistom tekućom vodom u trajanju od najmanje 15 minuta i odmah se obratite lekaru.

PAŽNJA

RIZIK OD OPEKOTINA

Ukoliko se ne prate ova bezbednosna upozorenja i instrukcije može doći do opekotina:

• Čuvajte BONDS 2 by IQOS™ i ROUNDHEAT STICKS™ patrone na čistom, suvom i hladnom mestu.

• Ne izlažite BONDS 2 by IQOS™ i ROUNDHEAT STICKS™ uslovima visoke vlažnosti ili direktnoj sunčevoj svetlosti.

• Nemojte koristiti BONDS 2 by IQOS™ i ROUNDHEAT STICKS™ ako su bili izloženi prekomernoj toploti ili vlazi.

• Ne rotirajte niti uklanjajte patronu ROUNDHEAT STICKS™ tokom upotrebe.

PAŽNJA

RIZIK OD ALERGIJSKE REAKCIJE

• Korišćenje uređaja BONDS 2 by IQOS™ i patrona ROUNDHEAT STICKS™ može prouzrokovati alergijske reakcije, kao što su oticanje lica, usana, jezika, desni, grla ili tela, otežano disanje ili šištanje.

• Prestanite da koristite uređaje BONDS 2 by IQOS™ i patrone ROUNDHEAT STICKS™ i odmah se obratite lekaru ako osetite bilo koji od navedenih simptoma, pošto mogu ukazivati na ozbiljnu alergijsku reakciju.

• Određene patrone ROUNDHEAT STICKS™ sadrže biljne sastojke koji mogu izazvati alergijske reakcije kod nekih korisnika (pogledajte informacije na pakovanju).

Nemojte deliti BONDS 2 by IQOS™ uređaje sa drugim korisnicima kako biste smanjili rizik od unakrsne kontaminacije koja može dovesti do alergijske reakcije.

Panel 7

• OPASNOST OD GUTANJA — Gutanje malih delova može dovesti do povreda unutrašnjih organa. U slučaju gutanja, odmah potražite medicinsku pomoć.

• OPASNOST PRI RUKOVANJU — Pažljivo rukujte baterijom uređaja BONDS 2 by IQOS™ i zamenskom baterijom. Tokom procesa zamene baterije koristite PH00 odvijač. PH00 odvijač ima oštre ivice i mora se koristiti pažljivo